





Установка насадки на пистолет

1) Установка насадки с готовым выходным отверстием и наружной резьбой

	 или 		
Убедиться в наличии переходника на гайке		Ввернуть насадку в переходник до упора	

2) Установка насадки с отрезаемым кончиком



				
Отрезать кончик насадки нужного размера под углом 45°		Удалить переходник для насадок из гайки		Вставить насадку в гайку
				Навинтить гайку на пистолет

Порядок заполнения пистолета герметиком

	Снять пластиковую крышку с ведра		Ввернуть Г-образный стержень в приспособление для заправки пистолета герметиком		Уложить приспособление в ведро так, чтобы оно располагалось плоско на поверхности залитого в ведро герметика
--	----------------------------------	--	---	---	--

	Отвинтить гайку		Установить пистолет в приспособление		тянуть ↑ давить ↓
Удерживая одной рукой пистолет за неподвижную рукоятку пускового механизма, большим пальцем постоянно надавливая на стопорную пластину, другой рукой вытянуть шток пистолета					

	Установить гайку с насадкой на пистолет. Пистолет готов к работе		Если герметик очень густой, следует увеличить давление в процессе заправки путем надавливания рукой на неподвижную рукоятку пускового механизма или/и надавливая на приспособление для заправки пистолета герметиком
---	--	---	--

	Если это не помогает, заполнить пистолет герметиком с помощью шпателя или мастерка, не допуская образования пустот в материале	
---	--	---